



1. waagrecht und ebener Unterbau  
(auf verdichtetem Schotterboden oder Magerbeton)



2. vorstehende Steine an den Anschlussseiten  
flachklopfen



3. vorbereiteten Korb vorsichtig dazusetzen



4. mit speziellem Zurrgerät zusammenziehen



5. seitlich mit Klammern verbinden  
(die Klammern werden oberhalb eines Querstabes gesetzt)



6. Deckeln mit Klammern verbinden und bis zur  
Korboberkante mit 30/50 Zierkies auffüllen. **(Wichtig)**



7. nächsten Korb draufstellen



8. in regelmäßigen Abständen vebinden



9. fertige Steinkorbmauer